

JFR2 手套环产品说明书

雷克兰 JFR2 手套系统通过使用两个同心环能方便的将大部分防化手套与防化服袖子紧密地连接起来。

此手套系统和防护服一起测试并获得 Type3 认证。

您可以购买加装“JFR2”手套系统的防护服(ChemMAX 1,2,3),也可以单独购买手套环,以便能够加装自己的手套。

安装说明

1

首先将白色锥形手套环完全装进手套手腕内,且袖口超过整个手套环 2cm。

注意手套环尖端先装入手套。



2

将装好手套环的手套从防化服的前胸装进袖子。确保手套位置正确并使手掌心朝向防护服前面。



3

用手握紧手套环后的防护服袖子,从手套一端套入黑色紧箍环,将黑色紧箍环完全套入白色手套环上,用力按紧。注意袖口的橡筋应处于黑色紧箍环



4

确保两个手套环能都正确的安装到每一只袖子上



产品包装

5 组/箱

(10 个白色手套环+10 个黑色紧箍环)

产品使用注意事项

1. 确保产品在使用之前没有被损坏—每次使用本产品之前进行物理性能的检查
2. 在有合适的除污程序并且没有损坏的情况下,产品可以重复使用
3. 被损坏的产品无法维修,请按照当地的法律法规进行报废处理
4. 储存条件: 阴凉干燥处,避免阳光直射
5. 不适合用于极端温度条件下
6. 远离明火和高温热源