

CleanMax® 灭菌洁净服 – 穿戴程序

- 工作前应保持好个人卫生
- 需取下首饰和个人物品



戴上蓬松的发罩，确保所有的头发都包裹在内，耳朵也盖好。



穿上一次性鞋套，确保鞋的整个表面都包裹在内。



将手洗净或消毒，并确保完全干燥。



戴上第一双无菌手套，且手不能接触手套的外表面。



手套消毒—穿着服装的每个步骤之后都需执行手套消毒



戴头罩- 使用系带调整，确保穿着得当



戴上口罩-调整位置(确保没留有缝隙)



穿上经灭菌的防护服。从包装中取出防护服时要小心，只能触摸服装反面，不要让服装正面接触穿戴者、地板或任何其他表面。



先将一只脚穿上经灭菌的靴子，将穿好后的脚放在更衣室的清洁一侧；然后第二只脚重复操作



带上眼镜-调整好，确保密合



穿戴第二双灭菌手套，并完全覆盖第一双手套



进入无菌洁净室前，最后一次对镜子自我检查

CleanMax® 灭菌洁净服 – 脱卸程序

- 退出洁净室，将穿戴物脱下并放置到指定区域，倒序放置



脱掉外层手套



摘掉护目镜



脱掉靴套



摘掉口罩.



脱掉防护服



脱掉头罩



脱掉里层手套



脱掉鞋套



脱掉发罩



86 10 64379926, sales-ap@lakeland.com, lakeland.com/ap

警告：洁净服不应在具有高温、火焰、火花或潜在易燃或易爆环境中使用。洁净服套装的靴子、鞋套或其他衣服表面的外底应有防滑材料，以防发生滑到。